USER MANUAL

IN THE BOX

** Above data are tested per IEC62471-5: 2015 standard*
*** Rights data for reference*

Table 2:
USB Magnetic Charging Cable

Cable length	0.5m
Input	5V 1A
Output	CC&CV 4.2V ±0.05V 1.0A
Time to fully charge	About 1 hour and 40 minutes

Table 1:
Specifications

COOL WHITE	CCT: 6500K	CRI:70	
TURBO	1500 cd	150m	2h
HIGH	450 cd	90m	5h
MED	150 cd	45m	10h
LOW	15 cd	15m	30h
MOON	1.5 cd	10 days	

1.900ml 85m IPX7

1m 10kg/3.56oz Working temperature: 0-40°C

Arkflex

An EDC flashlight with a 90-degree rotating head.

Figure 2
Light Head Can be Turned 90 Degrees



Note: The hinge is a fragile component, so please handle with care. Avoid dropping after rotating the head to a specific angle.

Figure 3
ON/OFF



Figure 4
Lock/Unlock

Figure 5
Change Brightness Level



Figure 6
Moonlight mode

Figure 7
Turbo



Figure 8
Strobe

Battery Indicator
Figure 9-1
Normal mode



Figure 9-2
Moonlight mode



CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 01
(FI) Finnish 02
(NO) Norwegian 03
(SV) Swedish 04
(NL) Nederlands 05
(PL) Polska 06
(DE) Deutsch 07
(HU) Magyarország 08
(RU) Русский 09
(ES) Español 10
(RO) Romănesc 12
(UA) Ukrainian 13
(JP) 日本語 14
(KR) 한국어 15
(TH) ไทย 16
(FR) Français 17
(IT) Italiano 18
(SK) Slovenskýjazyk 19
(PT) Português 21

(EN) English

Multi-language dictionary, see Table 3;
1. **Product Specifications, see Table 1 and Table 2;**
2. **Charge, see Figure 1;**
3. **The light head can be turned 90 degrees, as shown in Figure 2;**
Note: The hinge is a fragile component, so please handle with care. Avoid dropping after rotating the head to a specific angle.
4. **HOW TO OPERATE**
4.1 On/Off, see Figure 3;
Press the the button to turn on/off. The flashlight will directly access the memorized brightness level when turned on again.
4.2 Lock/Unlock, see Figure 4;
To lock the light when it's off, press and hold the button (for about 2 seconds) until the Moonlight mode is off. When it's operated in lockout mode, the red indicator will be on briefly as a signal. To unlock the light, press and hold the button for about 1 second until the Moonlight mode is on.
4.3 Change brightness level, see Figure 5;
In white light mode, press and hold the button to change brightness levels. The brightness will cycle through the following modes. Moonlight (or Turbo) –> Low –> Medium –> High –> Low.
Release the button to select the brightness level.
4.4 Moonlight mode, see Figure 6;
In off state, press and hold the button for over 1 second to enter the Moonlight mode. If the memorized mode is Moonlight, just press the button.
4.5 Turbo mode, see Figure 7;
Quickly double press the button to enter Turbo mode, and quickly double press again to return to the memorized mode.
4.6 Strobe mode, see Figure 8;
Triple press the button to activate strobe mode. To return, press the button or press and hold it.
5. **Battery Indicator:**
5.1 Normal mode, see Figure 9-1;
5.2 Moonlight mode, see Figure 9-2;

(CN) 简体中文

多语言字典，参见 Table 3;
1. **产品参数参见 Table 1和Table 2；**
2. **充电，参见 Figure 1；**
3. **头部可旋转90度, 参见 Figure 2；**
提示：头部转轴为脆弱部件，请注意保护，翻转后，请勿跌落。
4. **操作指引如下：**
4.1 开/关机，参见 Figure 3；
单按开，关机。开机时，手电筒将在记忆存储的亮度。
4.2 锁定/解锁, 参见 Figure 4；
关机状态下，按住按键（约2秒）直至见到月光模式，手电进入锁键状态。在锁键状态下操作，红色指示灯会短暂亮起提示。按住按键（约1秒）直至手电恢复开启，手电解锁。
4.3 改变亮度，参见 Figure 5；
当开机进入白光模式，长按按键改变亮度，输出以当前亮度开始，顺序为：低（或Turbo）->低->中->高->低。
释放键以选择亮度。
4.4 开启月光，参见 Figure 6；
关机状态下，按住按键1秒以上，开启月光；若上次关机为月光，则直接即可开启月光。
4.5 Turbo与强闪，参见 Figure 7；
快速双按按键进入Turbo，再次双按返回记忆状态。
4.6 频闪，参见 Figure 8；
快速按按键三次或以上进入频闪，单按或长按操作退出频闪。
5. **电池指示灯说明：**
5.1 非Moonlight模式，参见Figure 9-1；
5.2 Moonlight模式，参见Figure 9-2；

(FI) Finnish

Monikielinen sanakirja, katso taulukko 3;
1. **Tuotetiedot, katso taulukko 1 ja 2;**
2. **Lataus, katso kuva 1;**
3. **Valaisinpää voidaan kääntää 90° kuvan 2 mukaisesti;**
Huomautus: Pään niveli on herkkä komponentti. käsittele varovasti. Vältä pudottamista pään kääntämisen jälkeen.
4. **KÄYTTÖOHJEET**
4.1 On/Off, katso Figure 3;
Paina kytkintä kynnystäkäsksi/sammuttaaksesi. Valaisin käynnistyy suoraan viimeisin jäänneestä tehotasosta.
4.2 Lukitus/avaus, katso Figure 4;
Lukitse valo, kun se on pois päältä, painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna (noin 2 sekuntia), kunnes Moonlight-tila saimuu. Kun valoa käytetään lukituksessa, punainen merkkivalo valiitsee merkkinä lukituksesta. Avaa valo painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna noin 1 sekunnin ajan, kunnes Moonlight-tila on päällä.
4.3 Valoisuuden vaihtaminen, katso Figure 5;
Valkosen valon tilassa voit muuttaa kirkkauksiaa pitämällä kytkintä painaan painettuna. Tehostat kierrotaat seuraavaa järjestyksessä. Moonlight (tai Turbo) -> Low -> Medium -> High -> Low. Vapauta kytkin haluamasi tehokäs kohdalta.
4.4 Moonlight, katso Figure 6;
Jos olet ollut pois päältä voit siirtyä Moonlight-tilaan painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna yli 1 sekunnin ajan. Jos muistin taitemista tila on Moonlight, paina vain kytkintä.
4.5 Turbo, katso Figure 7;
Siirry Turbo-tilaan tuplaklikkaamalla kytkintä nopeasti, ja palaa muistin taitemistaan tuplaklikkaamalla nopeasti uudelleen.
4.6 Strobe, katso Figure 8;
Aktivoi Strobe-tila kolmoisklikkaamalla kytkintä. Palaa takaisin painamalla painiketta tai pitämällä sitä painettuna.
5. **Akun varauksen ilmaisin:**
5.1 Normaali tila, katso kuva 9-1;
5.2 Moonlight-tila, katso kuva 9-2;

(NO) Norwegian

Flerspråklig ordbok, se tabell 3;
1. **Produktspesifikasjon, se tabell 1 og tabell 2;**
2. **Ladding, se figur 1;**
3. **Lysholdet kan snus 90 grader, som vist i figur 2;**
Obs: Hovedvinkelen er en ømtålig komponent, håndtere med forsiktighet. Unngå å falle etter å ha snudd hodet.
4. **HVORDAN BRUKES**
4.1 På/av, se figur 3;
Trykk på knappen for å slå på/av. Lommelykten vil da direkte tilgang til det lagrede lysstyrkenivået når den slås på igjen.
4.2 Lås/lås opp, se figur 4;
For å lås lyset når det er av, trykk og hold knappen (i ca. 2 sekunder) til Moonlight-modus er av. Når lyset betjenes i låsmodus, vil den røde indikatoren lys opp som et signal. For å lås opp lyset, trykk og hold knappen inntrykt i cirka 1 sekund til Moonlight-lyset er på.
4.3 Endre lysstyrke, se figur 5;
I hvit lys-modus, trykk og holdknappen for å endre lysstyrkenivåer. Lysstyrkes vil gå gjennom følgende moduser. Moonlight(eller Turbo)–> Low–> Medium–> Høy–> Low. Slipp knappen for å velge lysstyrkenivå.
4.4 Moonlight-modus, se figur 6;
I av-tilstand, trykk og hold knappen i over 1 sekund for å gå inn i Moonlight-modus. Hvis den lagrede modusen er Moonlight, trykker du bare på knappen.
4.5 Turbomodus, se figur 7;
Dobbeltrykk raskt på knappen for å gå inn i Turbo-modus, og dobbeltrykk raskt igjen for å gå tilbake til det lagrede modusen.
4.6 Strobemodus, se figur 8;
Trippeltrykk på knappen for å aktivere Strobe-modus. For å slå på tilbake trykker du på knappen eller holder den nedtrykt.
5. **Batteriindikator:**
5.1 Normalmodus, se Figur 9-1;
5.2 Månesknismodus, se Figur 9-2;

(SV) Swedish

Flerspråkigt uppslagsverk, se tabell 3;
1. **Produktspecifikation, se tabell 1 och tabell 2;**
2. **Laddning, se bild 1;**
3. **Ljushuvudet kan vridas 90 grader, som visas i figur 2;**
Obs: Huvudvinkeln är en ömtålig komponent, hantera med försiktighet. Undvik att tappa efter att ha vänt huvudet.
4. **HUR MAN ANVÄNDER**
4.1 På/av, se figur 3;
Tryck på knappen för att slå på/av. Ficklampan kommer direkt åt den minnesnivån (ljusstyrkan när den slås på igen.
4.2 Lås/lås upp, se figur 4;
För att låsa lyset när det är avstängt, tryck och håll ner knappen (i cirka 2 sekunder) tills Moonlight-läget är avslagit. När lampan drivs i spärrläge tänds den röda indikatorn kort som en signal. För att låsa upp lyset, tryck och håll knappen intryckt i cirka 1 sekund tills Moonlight-läget är på.
4.3 Ändra ljusstyrka, se figur 5;
I vitt ljusläge, tryck och håll ner knappen för att ändra ljusstyrka. Ljusstyrkan skiftar mellan följande lägen: Moonlight (eller Turbo) –> Low –> Medium –> High –> Low. Släpp knappen för att välja ljusstyrka.
4.4 Månskensläge, se figur 6;
I avstängt läge, tryck och håll ned knappen i över 1 sekund för att gå in i Moonlight-läget. Om det memorerade läget är Moonlight, tryck bara på knappen.
4.5 Turbo läge, se figur 7;
Dubbeltryck snabbt på knappen för att gå in i Turbo-läge, och dubbeltryck snabbt igen för att tillbake till det lagrade modusen.
4.6 Strobe läge, se figur 8;
Tryck tre gånger på knappen för att aktivera Strobe-läget. För att gå tillbaka trycker du på knappen eller håller den nedtryckt.
5. **Batteriindikator:**
5.1 Normalläge, se Figur 9-1;
5.2 Månskensläge, se Figur 9-2;

(NL) Nederlands

Meertalig woordenboek, zie tabel 3;
1. **Productspecificatie, zie tabel 1 en tabel 2;**
2. **Opladen, zie figuur 1;**
3. **De lampkop kan 90 graden worden gedraaid, zoals getoond in Figuur 2;**
Opmerking: Het draaipunt van de lampkop is een kwetbaar onderdeel. Vermijd vallen van het ondersteun van de kop.
4. **HOE TE BEDIENEN**
Merk: Hoofd er en skjer komponent, vær forsiktig. Unngå å falle etter å ha snudd hodet.
4. **VIKTIGA INSTRUKTIONER**
4.1 På/av, se figur 3;
Tryck på knappen för att slå på/av. Ficklampan kommer direkt åt den minnesnivån (ljusstyrkan när den slås på igen.
4.2 Lås/lås upp, se figur 4;
Lås lyset när det är avstängt, tryck och håll ner knappen (i cirka 2 sekunder) tills Moonlight-läget är avslagit. När lampan drivs i spärrläge tänds den röda indikatorn kort som en signal. För att låsa upp lyset, tryck och håll knappen intryckt i cirka 1 sekund tills Moonlight-läget är på.
4.3 Ändra ljusstyrka, se figur 5;
I vitt ljusläge, tryck och håll ner knappen för att ändra ljusstyrka. Ljusstyrkan skiftar mellan följande lägen: Moonlight (eller Turbo) –> Low –> Medium –> High –> Low. Släpp knappen för att välja ljusstyrka.
4.4 Månskensläge, se figur 6;
I avstängt läge, tryck och håll ned knappen i över 1 sekund för att gå in i Moonlight-läget. Om det memorerade läget är Moonlight, tryck bara på knappen.
4.5 Turbo läge, se figur 7;
Dubbeltryck snabbt på knappen för att gå in i Turbo-läge, och dubbeltryck snabbt igen för att tillbake till det lagrade modusen.
4.6 Strobe läge, se figur 8;
Tryck tre gånger på knappen för att aktivera Strobe-läget. För att gå tillbaka trycker du på knappen eller håller den nedtryckt.
5. **Batteriindikator:**
5.1 Normalläge, se Figur 9-1;
5.2 Månskensläge, se Figur 9-2;

(PL) Polska

Słownik wielojęzyczny, zobacz Tabelę 3;
1. **Specyfikacja produktu, zobacz Tabelę 1 i Tabelę 2;**
2. **Ładowanie, zobacz Obraz 1;**
3. **Der Lampenkopf kann um 90 ° gedreht werden, wie in Abbildung 2 gezeigt;**
Hinweis: Der Lampenkopf ist ein empfindliches Teil, sehr vorsichtig behandeln. Vermeiden Sie Fallen, nachdem der Kopf gedreht wurde.
4. **Bedienung:**
4.1 ON/AUS, siehe Abbildung 3;
Drücken Sie Schalter, um ein-/auszuschalten. Beim erneuten Einschalten greift der Taschenlampe direkt auf die gespeicherte Helligkeitsstufe zu.
4.2 Sperren/Entsperren, siehe Abbildung 4;
Zum Sperren der Lampe im ausgeschalteten Zustand den Schalter ca. 2 Sekunden lang gedrückt halten, bis das Licht im Moonlight Modus aufblinkt. Wird anschließend der Schalter gedrückt, leuchtet die rote Anzeige kurz auf, um den gesperrten Zustand zu signalisieren. Zum Entsperren den Schalter ca. 1 Sekunde gedrückt halten, bis sich das Licht im Moonlight Modus einschaltet.
4.3 Ändern der Helligkeitsstufe, siehe Abbildung 5;
Bei aktivem weißen Licht zum Ändern der Helligkeit den Schalter gedrückt halten. Die Helligkeit wechselt zwischen folgenden Modi: Moonlight (oder Turbo) –> Niedrig –> Mittel –> Hoch –> Niedrig. Den Schalter loslassen, um die aktuelle Helligkeit auszuwählen.
4.4 Moonlight Modus, siehe Abbildung 6;
Zum Aktivieren des Moonlight Modus im ausgeschalteten Zustand den Schalter länger als 1 Sekunde gedrückt halten. Wurde der Moonlight Modus zuletzt von dem Anschlussgerät gewählt, genügt ein Drücken des Schalters.
4.5 Turbomodus, siehe Abbildung 7;
Zum Aktivieren des Turbomodus, erneutes doppeltes Drücken sofort zurück in den vorherigen Modus.
4.6 Stroboskopmodus, siehe Abbildung 8;
Drei drücken für die Kamera von der Schalter drücken. Zum Deaktivieren den Schalter drücken oder gedrückt lassen.
5. **Ladestandsanzeige:**
5.1 Normaler Modus, siehe Abbildung 9-1;
5.2 Moonlight Modus, siehe Abbildung 9-2;

(DE) Deutsch

Mehrsprachiges Wörterbuch, siehe Tabelle 3;
1. **Produktspezifikation, siehe Tabelle 1 und Tabelle 2;**
2. **Aufladen, siehe Abbildung 1;**
3. **Der Lampenkopf kann um 90 ° gedreht werden, wie in Abbildung 2 gezeigt;**
Hinweis: Der Kopfschalter ist ein empfindliches Teil, bitte vorsichtig behandeln. Vermeiden Sie Fallen, nachdem der Kopf gedreht wurde.
4. **Bedienung:**
4.1 EIN/AUS, siehe Abbildung 3;
Drücken den Schalter, um ein-/auszuschalten. Beim erneuten Einschalten greift die Taschenlampe direkt auf die gespeicherte Helligkeitsstufe zu.
4.2 Sperren/Entsperren, siehe Abbildung 4;
Um die Lampe zu sperren, wenn sie ausgeschaltet ist, drücken und halten den Schalter (ca. 2 Sekunden lang), bis der Moonlight Modus ausgeschaltet ist. Wenn die Lampe im Sperrmodus betrieben wird, leuchtet die rote Anzeige kurz auf, um den gesperrten Zustand zu signalisieren. Zum Entsperren den Schalter ca. 1 Sekunde gedrückt halten, bis sich das Licht im Moonlight Modus einschaltet.
4.3 Andern der Helligkeitsstufe, siehe Abbildung 5;
Bei aktivem weißen Licht zum Ändern der Helligkeit den Schalter gedrückt halten. Die Helligkeit wechselt zwischen folgenden Modi: Moonlight (oder Turbo) –> Niedrig –> Mittel –> Hoch –> Niedrig. Den Schalter loslassen, um die aktuelle Helligkeit auszuwählen.
4.4 Moonlight Modus, siehe Abbildung 6;
Zum Aktivieren des Moonlight Modus im ausgeschalteten Zustand den Schalter länger als 1 Sekunde gedrückt halten. Wurde der Moonlight Modus zuletzt von dem Anschlussgerät gewählt, genügt ein Drücken des Schalters.
4.5 Turbomodus, siehe Abbildung 7;
Zum Aktivieren des Turbomodus, erneutes doppeltes Drücken sofort zurück in den vorherigen Modus.
4.6 Stroboskopmodus, siehe abbildung 8;
Drei drücken für die kamera von der Schalter drücken. Zum Deaktivieren den Schalter drücken oder gedrückt lassen.
5. **Ladestandsanzeige:**
5.1 Normaler Modus, siehe Abbildung 9-1;
5.2 Moonlight Modus, siehe Abbildung 9-2;

(HU) Magyarország

Többnyelvű szótár, lásd a 3. táblázatot;
1. **Műszaki adatok, lásd 1. és 2. táblázat;**
2. **Töltés, lásd 1. ábra;**
3. **A lámpafej fel lehet fordítani, lásd 2. ábra;**
Megjegyzés: A fej forgócsapja törékeny alkatrész. Kérjük, bánjon vele óvatosan! A fej elfordítása után óvja a lámpát mindenféle mechanikai erőhatástól.
4. **A HASZNÁLAT MÓDJA**
4.1 Be/Ki kapcsolás, lásd 3. ábra;
Nyomja meg a gombot a be/ki kapcsoláshoz. A lámpa, kikerülve bekapcsoláskor közvetlenül a megjegyzett fényerősséget.
4.2 Zárolás/Feloldás, lásd 4. ábra;
A lezárásához a kapcsolót tartsa addig nyomva a kapcsolót (kb. 2 másodperc), amíg a holdfény mód is nem kapcsol. A lezárt állapotban lévő lámpa használatakor a vörös jelzőfény rövid időre felvillan a lezárt állapot jelzésének. A feloldásához, tartsa nyomva a kapcsolót egy másodpercig, amíg a holdfény mód be nem kapcsol.
4.3 Fényerőszint megváltoztatása, lásd 5. ábra;
A fehérfényű módban lévő lámpa a kapcsoló nyomva tartásával végigkapcsol a következő fényű módok: Moonlight (vagy Turbo) –> Alacsony –> Közepes –> Magas –> Alacsony. Megszabadulva a kapcsolót felengedésével válasszatok ki a kívánt mód.
4.4 Holdfény mód, lásd 6. ábra;
A kikapcsolt lámpán tartsa nyomva a kapcsolót 1 másodperccel hosszabb ideig a holdfény módba jutáshoz. Ha a lámpa kikapcsolásakor holdfény módban volt, egyszerűen nyomja meg a kapcsolót.
4.5 Turbó mód, lásd 7. ábra;
Zum Aktivieren des Turbo drücken Sie Schalter schnell zweimal. Zum Deaktivieren den Schalter drücken oder gedrückt lassen.
4.6 Stroboszkóp mód, lásd 8. ábra;
Drücken Sie den Schalter dreimal, um den Stroboskop-Modus zu aktivieren. Um zu verlassen, drücken oder drücken und halten den Schalter.
5. **Akkumulátor kijelzés:**
5.1 Normál mód, lásd 9-1. ábra;
5.2 Holdfény mód, lásd 9-2. ábra;

(RU) Русский

Многоязычный словарь, см. таблицу 3;
1. **Технические характеристики изделия см. Таблица 1 и Таблица 2;**
2. **Зарядка, см. рис. 1;**
3. **Светодиод головку можно повернуть на 90 градусов, как показано на рисунке 2;**
Примечание. Шарнирная головка является хрупким компонентом, обращайтесь с ним осторожно. Избегайте падения после переворачивания головы.
4. **КАК РАБОТАЕТ**
4.1. Вкл./выкл., см. рис. 3;
Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить. Фонарик получит прямой доступ к сохраненному в памяти уровню яркости при повторном включении.
4.2 Блокировка/разблокировка, см. рис. 4;
Чтобы заблокировать свет, когда он выключен, нажмите и удерживайте кнопку (около 2 секунд), пока режим лунного света не выключится. Когда фонарь работает в режиме блокировки, в качестве сигнала кратковременно загорится красный индикатор. Чтобы разблокировать фонарь, нажмите и удерживайте кнопку около 1 секунды, пока не включится режим лунного света.
4.3 Изменить уровень яркости, см. рис. 5;
В режиме белого света нажмите и удерживайте кнопку, чтобы изменить уровень яркости. Яркость будет переключаться между следующими режимами: Лунный свет (или Turbo)-> Низкий->Средний->Высокий->Низкий. Отпустите кнопку, чтобы выбрать уровень яркости.
4.4 Режим лунного света, см. рис. 6;
В выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку более 1 секунды, чтобы войти в режим лунного света. Если в памяти сохранен режим лунного света, просто нажмите кнопку.
4.5 Turbo режим, см. рис. 7;
Быстро дважды нажмите кнопку, чтобы войти в режим Turbo, и быстро дважды нажмите еще раз, чтобы вернуться к запомненной режим.
4.6 Режим стробоскопа, см. рис. 8;
Тройное нажатие кнопки активирует режим стробоскопа. Чтобы выключить, нажмите кнопку или нажмите и удерживайте.
5. **Индикатор заряда батареи:**
5.1 Обычный режим, смотрите Рисунок 9-1;
5.2 Режим лунного света, смотрите Рисунок 9-2;

(ES) Español

Diccionario multilingüe, consulte la Tabla 3.
1. **Consulte las características del producto en la Tabla 1 y la Tabla 2.**
2. **Carga, consulte la figura 1.**
3. **El cabezal de la lámpara se puede girar 90 grados, como se muestra en la figura 2;**
Nota: El pivote de la cabeza es un componente frágil, manipúlelo con cuidado. Evite que se caiga después de voltear la cabeza.
4. **CÓMO OPERAR**
4.1 Encender/Apagar, consulte la figura 3;
Pulse el botón para encender/apagar. La lámpara accederá directamente al nivel de brillo memorizado cuando se vuelva a encender.
4.2 Bloqueo/Desbloquear, consulte la figura 4;
Con la lámpara apagada, mantenga presionado el botón (durante unos 2 segundos) hasta que se apague el modo Luz de Luna para bloquearla la lámpara. Cuando la lámpara está bloqueada, el indicador rojo se encenderá brevemente como señal. Para desbloquear la lámpara, mantenga presionado el botón durante aproximadamente 1 segundo hasta que se active el modo Luz de Luna.
4.3 Cambiar el nivel de brillo, consulte la figura 5;
En el modo de luz blanca, mantenga presionado el botón para cambiar los niveles de brillo. El brillo alternará entre los siguientes modos: Luz de Luna (o Turbo) -> Bajo-> Medio-> Alto -> Bajo. Suelte el botón para seleccionar el nivel de brillo.
4.4 Modo Luz de Luna, consulte Figura 6;
Con la lámpara apagada, mantenga presionado el botón durante más de 1 segundo para ingresar al modo Luz de Luna. Si el modo memorizado es Luz de Luna, bastá con pulsar el botón.
4.5 Modo Turbo, consulte Figura 7;
Presione dos veces rápidamente el botón para ingresar al modo turbo y presione nuevamente dos veces rápidamente para volver al modo memorizado.
4.6 Modo estroboscópico, consulte la Figura 8;
Presione tres veces el botón para activar el modo estroboscópico. Para regresar, presione el botón o manténgalo presionado.

(RO) Romănesc

Dicționar multi-limbi, vezi Tabelul 3;
1. **Specificații produs, vezi Tabelul 1 și Tabelul 2;**
2. **Incarcare, vezi Figura 1;**
3. **Capul lanternei poate fi rotit la 90 de grade, asa cum apare in Figura 2;**
Retinet: Capul lanternei este o componenta fragila, va rugam sa o manevrati cu grija. Evitati sa o scapati doua ce radeti capul.
4. **MODE DE OPERARE**
4.1 Pornire/Oprire, vezi Figura 3;
Apasati butonul pentru a porni/opri. Lanterna va porni direct cu nivelul de luminozitate memorat cand este aprinsa.
4.2 Blocare/Deblocare, vezi Figura 4;
Pentru a bloca lanterna cand este oprita, apasati si tineti butonul (pentru aproximativ 2 secunde) pana cand modul Moonlight este oprit. Cand lanterna este folosita in modul blocat, indicatorul roșu va porni temporar ca si semnal. Pentru a debloca lanterna, apasati si tineti butonul pentru o secunda pana cand modul Moonlight este pornit.
4.3 Schimbare nivel de luminozitate, vezi Figura 5;
In modul de lumina alba, apasati si tineti butonul pentru a schimba nivelul de luminozitatea. Luminozitatea se va schimba intr-un ciclu in ordinea urmatoare: Moonlight (sau Turbo) -> Slab -> Mediu -> Puter-ne. -> Slab. Eliberati butonul pentru a selecta nivelul de luminozitate dorit.
4.4 Mod Moonlight, vezi Figura 6;
Cand lanterna este oprita, apasati si tineti butonul pentru mai mult de o secunda pentru a intra in modul Moonlight. Daca modul memorat este Moonlight, doar apasati butonul.
4.5 Mod Turbo, vezi Figura 7;
Apasati de doua ori rapid butonul pentru a intra in modul Turbo, si apasati din nou de doua ori rapid butonul pentru a reveni la modul memorat anterior.
4.6 Mod Stroboscop, vezi Figura 8;
Apasati de 3 ori butonul pentru a activa modul

(UA) Ukrainian

Багатомовний словник, див. Таблицю 3;
1. **Технічні характеристики виробу, див. Таблиця 1 і Таблиця 2;**
2. **Зарядження, див. Малюнок 1;**
3. **Голову ліхтаря можна повернути на 90 градусів, як показано на малюнку 2;**
Примітка: шарнір голови є ламким компонентом, будь ласка, поводитеся з ним обережно. Уникайте падіння після перевертання голови.
4. **ВИКОРИСТАННЯ**
4.1 Увімкнення/вимкнення, див. Малюнок 3;
Натисніть на кнопку, щоб увімкнути/вимкнути. При повторному вмиканні ліхтар включиться з збереженому в пам'яті рівнем яскравості.
4.2 Блокування/розблокування, див. Малюнок 4;
Щоб заблокувати ліхтар, коли він вимкнений, натисніть і утримуйте кнопку (близько 2 секунд), поки не вимкнеться режим "Місячного світла". Коли ліхтар працює в режимі блокування, короткочасно виникатиме червоний індикатор як сигнал. Щоб розблокувати ліхтар, натисніть і утримуйте кнопку близько 1 секунди, поки не увімкнеться режим "Місячного світла".
4.3 Зміна рівня яскравості, див. Малюнок 5;
У режимі білого світла натисніть і утримуйте кнопку для зміни рівня яскравості. Рівень яскравості буде циклічно змінюватися в наступному порядку: Місячне світло (або Turbo)-> Низький->Середній->Високий-> Низький. Відпустіть кнопку, щоб вибрати рівень яскравості.
4.4 Режим "Місячне сяйво", див. Малюнок 6;
У вимкненому стані натисніть і утримуйте кнопку більше 1 секунди, щоб увійти в режим "Місячне сяйво". Якщо режим "Місячне сяйво" запам'ятався, просто натисніть кнопку.
4.5 Режим Turbo, див. Малюнок 7;
Швидко двічі натисніть кнопку для входу в режим Turbo, і швидко двічі натисніть ще раз, щоб повернутися до попереднього режиму.
4.6 Режим стробоскопа, див. Малюнок 8;
Потрійне натискання кнопки активує режим стробоскопа. Для повернення до попереднього режиму натисніть кнопку або натисніть і утримуйте її.
5. **Індикатор заряду батареї:**
5.1 Стандартний режим, див. Малюнок 9-1;
5.2 Режим "Місячного світла", див. Малюнок 9-2;

(JP) 日本語

多言語辞書は Table 3 を ご参照ください。
1. **製品仕様は Table 1及びTable 2を ご参照ください。**
2. **充電方法については Figure 1 をご参照ください。**
3. **ライトヘッドは 90 度回転できます。詳しくはFigure 2をご参照ください。**
注意： ヘッドピボットは脆れやすい部品です。取り扱いには十分ご注意ください。ヘッドを反転させた後に落下しないように注意してください。
4. **操作方法：**
4.1 オン/オフにします。詳しくはFigure 3 をご参照ください。
ボタンを押してオン/オフを切り替えます。再びオンにした ときに、記憶された明るさレベルの設定します。
4.2 ロック/ロック 解除については Figure 4 をご参照ください。
ライトがついている状態で、ライトをロックするには、ムーンライトモードがオフになるまでボタンを約2秒間押します。ロックされている状態でライトを点灯させると、信号として赤色のインジケーターが短時間点灯します。ライトのロックを解除するには、ムーンライトモードがオンになるまでボタンを約1秒間押し続けてください。
4.3 明るさレベルを変更します。詳しくは Figure 5 をご参照ください。
白色光モードでは、ボタンを押し続けて、明るさを変更します。明るさのモードから始まります。ムーンライト（ターボ）-> ローマ-> ディアムハイ-> ローマ。
4.4 ムーンライトモードについてはFigure 6 をご参照ください。
オフになっている状態で、ボタンを約1秒以上押し続けると、ムーンライトモードに入ります。記憶されたモードがムーンライトの場合は、ボタンを押すだけでムーンライトモードに入ります。
4.5 ターボモードについてはFigure 7 をご参照ください。
ボタンを素早く2回押すとターボモードに入り、もう一度素早く2回押すと記憶されたモードに戻ります。
4.6 ストロボモードについてはFigure 8 をご参照ください。
ボタンを3回押すと、ストロボモードが有効になります。無効にするにはボタンを押すか長押しします。
5. **バッテリーインジケーター**
5.1 ノーマルモードはFigure9-1をご参照ください。
5.2 ムーンモードはFigure9-2をご参照ください。

(KR) 한국어

다른 언어로 해당 단어를 확인하시려면 Table 3를 참고해 주세요.
1. **제품 스펙, Table 1과 Table 2 참고**
2. **충전, Figure 1 참고**
3. **라이트 헤드는 90도 회전, Figure 2 참고**
참고: 헤드 피벗은 깨지기 상태로 존재 시 주의 깊게 다루십시오. 헤드를 뒤집은 후 떨어뜨리지 않도록 주의하십시오.
4. **작동 방법**
4.1 전원 ON/OFF, Figure 3 참고
버튼을 눌러 ON/OFF 합니다. 라이트를 다시 켜면, 저장되었던 마지막 모드로 켭니다.
4.2 잠금 및 해제, Figure 4 참고
라이트가 꺼져 있는 상태에서, 잠금(달빛 기능 해제)시키려 (2초간) 버튼을 길게 누릅니다. 잠금 모드에서 라이트를 켜면 인디케이터 레드 점이 잠깐 점멸하여 잠금 모드 상태를 알려줍니다. 잠금 해제하려면 잠금(달빛 기능) 해제되시 버튼을 길게(약 1초간) 누르십시오.
4.3 밝기 변경, Figure 5 참고
화이트 라이트에서 버튼을 길게 눌러 밝기를 변경할 수 있습니다. 밝기는 다음 모드(또는 터보)->로우->미디엄->하이->로우 순으로 변경되어 줍니다. 원하는 밝기를 선택하시려면 버튼에서 손을 떼십시오.
4.4 문라이트 모드, Figure 6 참고
라이트가 꺼진 상태에서, 버튼을 1초 이상 누르고 있으면 문라이트 모드로 진입합니다. 이미 저장된 모드가 문라이트라면 버튼을 다시 한번 눌러 문라이트 모드로 진입할 수 있습니다.
4.5 터보 모드, Figure 7 참고
버튼을 빠르게 두 번 눌러 터보 모드로 진입하고, 다시 빠르게 두 번 눌러 예전 모드로 전환할 수 있습니다.
4.6 스트로보 모드, Figure 8 참고
버튼을 세 번 누르면 스트로보 모드가 진입합니다. 스트로보 모드에서 나오시려면 버튼을 누르거나 길게 누릅니다.
5. **배터리 인디케이터 설명**
5.1 일반 모드, Figure 9-1 참고
5.2 문라이트 모드, Figure 9-2 참고

(TH) ไทย

พจนานุกรมหลายภาษา โปรดดู Table 3
1. ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ โปรดดู Table 1 และ Table 2
2. วิธีการชาร์จ โปรดดู Figure 1
3. หัวไฟฉายสามารถหมุนได้ 90 องศา โปรดดู

Figure 2
คำเตือน: ข้อต่อหมุนเป็นชิ้นส่วนที่เปราะบาง โปรดระวังเป็นพิเศษ ไม่ทิ้งหรือกระแทกหลังจากหมุนหัวไฟ
4. วิธีการใช้งานมีดังนี้
4.1 เปิด/ปิด ไฟฉาย Figure 3
กดปุ่มเพื่อเปิด/ปิด ไฟฉายจะเข้าสู่ไฟแสงสีขาวแบบไว้ ไฟฉายจะเข้าสู่ระดับความสว่างที่ตั้งไว้ล่าสุดเมื่อเปิดใช้งานอีกครั้ง
**4.2 ล็อค